

Прибор ТШЭ-1-2 LED изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и признан годным к эксплуатации.



344068, г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 33а/47, оф. 423
e-mail: prom@lab-oborudovanie.ru <https://lab-oborudovanie.ru>
тел.(863) 245-47-74, 245-49-49, 243-67-06

Начальник ОТК

Подпись _____

Дата _____. _____. _____.

Дата продажи _____ число, месяц, год

Подпись _____

М.П.

LAB-OBORUDOVANIE.RU ПАСПОРТ

Производитель: ООО «Промкомплект»

ИНН: 6161042186 / КПП: 616101001

Юридический адрес: 344068, Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.

М.Нагибина, 33а/47, оф.411

Почтовый адрес: 344068, Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.

М.Нагибина, 33а/47, оф.423

тел.(863) 245-47-74, 245-49-49, 243-67-06

e-mail : prom@lab-oborudovanie.ru

сайт: <https://lab-oborudovanie.ru/>

Термоштанга ТШЭ-1-2 LED

г. Ростов-на-Дону
2020 г.

Настоящий паспорт предназначен для изучения приборов Термоштанга цифровая ТШЭ-1-2 LED (далее Прибор) и содержит описание их принципа действия и сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

Назначение

Термоштанга цифровая ТШЭ-1-2 LED предназначена для измерения температуры сыпучих материалов (зерна, комбикормов и т.д.), склонных к самосогреванию при хранении в складах и зернохранилищах.

Прибор применяется на предприятиях пищевой промышленности.

Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур	-50 ...+70С°
Дискретность отсчёта, С°	0,1
Среднее время измерения, мин.	10
Питание	1 батарейка (крона)
Масса кг, не более	1
Габаритные размеры мм, не более	2200
Глубина измерения температуры мм, не более	1800
Средний срок службы	3 года

Комплектация

Термоштанга ТШЭ-1-2 LED с установленным элементом питания

Устройство и принцип его работы

Прибор состоит из рукоятки, термометра, алюминиевой трубы диаметром 14 мм. и измерительного конуса.

Индикаторный блок отображает температуру внутри насыпи и температуру в помещении. (1 температурный датчик расположен в корпусе индикаторного блока, 2 в конусе).

Для проведения замера погрузите измерительную часть прибора в сыпучую массу и выдержите около 10 минут, затем нажмите и удерживайте кнопку в течении 2-5 секунд.

На дисплее отобразится температура внутри измеряемой сыпучей массы (красные цифры) и температура в помещении (синие цифры).

Замена элемента питания

Для замены элемента питания открутите 4 винта с обратной стороны индикаторного блока, раскройте блок и отсоедините батарею (крона). Установите новую батарею, закройте блок и закрутите винты до упора. При замене элемента питания, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны, не потеряйте крепёжные винты.

Указание мер безопасности

Прибор работает от элемента питания напряжением 9V и является полностью электро-безопасным. Не является источником электромагнитных помех, шума, вибрации и загазованности.

Срок службы и гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы прибора 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Претензии по выполнению гарантийных обязательств принимаются Поставщиком изделия.

Выполнение гарантийных обязательств производит Изготовитель изделия.

Гарантии компании-изготовителя снимаются, если прибор имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а вследствие неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведённых в настоящем руководстве, нарушения условий транспортирования и хранения.