

Паспорт Оболочка латексная ОЛ-ПБД

1 Назначение

1.1 Предназначена для использования в составе баллонного плотномера ПБД.

2 Технические характеристики

2.1 Размеры Длина 305мм, диаметр 130мм, толщина стенки 0,3-0,4мм

2.2 Масса 150г

3 Комплект поставки

3.1 Оболочка ОЛ-ПБД — 1 шт.

3.2 Паспорт — 1 шт.

4 Правила хранения и эксплуатации

4.1 Хранить необходимо отдельно от изделий из пластмасс, в отдалении от источников озона и ультрафиолетового излучения (избегать длительного попадания прямого солнечного света).

4.2 Оптимальная температура для хранения резиновых перчаток от 0 до 20С, относительная влажность воздуха по гигрометру не менее 65% и не более 85%.

4.3 Для исключения окисления кислородом хранить плотно уложенными в пакете, исключая избыточное сдавление, перегибы изделий.

4.4 При длительном хранении перчатки должны быть опудрены тальком.

4.5 Если оболочки потеряли эластично или слиплись их размещают на 15 минут в теплый раствор аммиака 5%, после этого изделия погружают на 15 минут в теплую воду с 5% глицерина. В результате изделие вновь становится эластичным

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 1 месяц со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

6 Свидетельство о приемке

6.1 Оболочка ОЛ-ПБД признана годной к эксплуатации.

6.2 Ответственный за приемку _____

6.3 Дата приемки " _____ " _____ 202 г.

М.П.