

После остывания плитки нанесите на ее нагревательную стеклокерамическую поверхность несколько капель моющего средства и протрите тряпочкой или впитывающим бумажным полотенцем.
ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать царапающие губки или абразивные средства. Следует также избегать моющих средств высокой коррозионной активности, типа средств очистки печей или пятновыводителей.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование осуществляется в соответствии с ТУ 3468-001-31052367-98.
Электроплитку хранить в сухом помещении при температуре воздуха +5°...+40°С.
Изделие не представляет опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы. По истечении срока службы электроплитка подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других мер по утилизации не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 года со дня продажи.
Завод-изготовитель не несет гарантийной ответственности в случаях: небрежного транспортирования и хранения, нарушения требования безопасной эксплуатации, разборки электроплитки потребителем, несоблюдение указанных правил руководства по эксплуатации.
В случае выхода из строя электроплитки в гарантийный срок ремонт производится на заводе изготовителе.

Свидетельство о приемке и продаже

Электроплитка «Кварц-2» ЭПП-1-1,2/220(5) заводской № 01677-18
соответствует ТУ 3468-001-31052367-98.

Дата выпуска

июль 2018

Штамп ОТК

Дата продажи

07.18

Электроплитка «Кварц-2»
ЭПП-1-1,2/220(5)



Руководство по эксплуатации
ЗБС42.00.000 РЗ

Назначение

Электроплитка «Кварц-2» ЭПП-1-1,2/220(5) по ТУ3468-001-31052367-98 предназначена для нагревания веществ в любой термостойкой емкости при эксплуатации на столе или подобной подставке.

Верхняя панель электроплитки изготовлена из стеклокерамики.

Стеклокерамическая панель обладает высокой степенью пропускания теплового потока, что обеспечивает быстрый нагрев и равномерное распределение тепла по всей площади зоны нагрева.

Электроплитка экономична в потреблении электроэнергии.

Стеклокерамическая поверхность обладает высокой прочностью, попадание холодной воды на нагретую поверхность не приводит к растрескиванию.

Стеклокерамическая поверхность благодаря своей гладкости удобна в чистке, гигиенична.

Стеклокерамическая панель не подвержена деформации при нагреве.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Технические данные

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,2
Класс защиты	II
Тип прибора	A
Режим работы	продолжительный
Степень защиты	IP20
Диаметр нагревательного элемента, мм	145
Регулирование мощности	бесступенчатое
Пределы регулирования средней мощности, %	от 0 до 100
Время нагрева нагревательного элемента до рабочей температуры, сек. не более	50
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	295х350х95
Масса, кг не более	2,5

Комплектность

Электроплитка «Кварц»	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Коробка упаковочная	- 1шт.

Требования безопасности

Перед включением электроплитки в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

Все работы по ремонту и чистке производите только при отключении электроплитки от сети.

После окончания эксплуатации электроплитку необходимо отсоединить от питающей сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без надзора включенную в сеть электроплитку;

- держать вблизи включенной электроплитки легковоспламеняющиеся вещества;
- ставить электроплитку вплотную к стене и под розетку;
- во избежание пожара использовать электроплитку для обогрева помещения;
- ставить ёмкости весом, превышающим 8 кг;
- допускать проникновение внутрь электроплитки посторонних металлических или неметаллических предметов;
- допускать падение электроплитки на пол;
- ударять металлическими предметами по стеклокерамической панели.

Не допускайте попадания влаги внутрь электроплитки.

ВНИМАНИЕ! При появлении трещин на рабочей поверхности стеклокерамической панели электроплитку немедленно отключить от сети.

Устройство электроплитки

Электроплитка имеет пластмассовый корпус прямоугольной формы, сверху которого закреплена стеклокерамическая панель. Внутри корпуса смонтированы: нагревательный элемент в теплоизоляционном корпусе и плата регулятора электроплитки. Соединительный шнур с вилкой, выходящий из корпуса, подключается к электрической сети.

Светодиод красного цвета свечения над ручкой регулятора указывает на подключение электроплитки к электрической сети. Более яркое свечение этого светодиода означает, что включился нагревательный элемент.

Светодиод в середине панели индицирует о том, что температура стеклокерамической панели в зоне нагрева более 50°C.

Регулятор позволяет плавно изменять температуру нагревательного элемента. Установленная мощность нагревательного элемента поддерживается регулятором автоматически, периодически включая и выключая нагреватель.

Включение нагревательного элемента производится поворотом ручки регулятора по часовой стрелке, выключение - против часовой стрелки, установив ручку регулятора на метку начала отсчета.

ВНИМАНИЕ! Вращение ручки через упор приводит к поломке регулятора.

Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание

Включите вилку шнура электроплитки в сеть.

Руководствуясь имеющимся на корпусе символом «регулировка режима плавная» и меткой начала отсчета, поворотом ручки регулятора установите необходимый режим работы. Включение нагревательного элемента происходит при повороте ручки регулятора температуры по часовой стрелке на угол не менее 10°.

После окончания работы выключите электроплитку, вращая ручку регулятора против часовой стрелки до метки начало отсчета, при этом электроплитка автоматически отключит нагревательный элемент.

Отключите электроплитку от сети.

Эксплуатация электроплитки:

Для обеспечения оптимального нагрева диаметр используемой посуды должен быть таким же как и диаметр зоны нагрева.

Чтобы не поцарапать стеклокерамическую панель, старайтесь использовать преимущественно посуду с гладким дном.

Чтобы Ваша стеклокерамическая панель сохраняла свой первоначальный внешний вид, следует без промедления удалять из еще теплой зоны нагрева, при помощи скребка с лезвием, любые остатки алюминия или пластмассовых предметов, которые могли по нечаянности расплавиться на плитке, а также любые остатки продуктов с высоким содержанием сахара.